



## TABLEAU DES ENTRETIENS PERIODIQUES

### SCOOTERS 125 cm<sup>3</sup>

Ces entretiens doivent être effectués par un concessionnaire Peugeot Motocycles

	Rodage 500 km ou 3 mois	5000 kms ou 2500 kms* ou 24 mois	10000 kms ou 5000 km* ou 24 mois	15000 kms ou 7500 km* ou 36 mois	20000 kms ou 10000 Km* ou 48 mois	25000 kms ou 12500 Km* ou 60 mois	30000 kms ou 15000 Km* ou 72 mois	35000 kms ou 17500 Km* ou 84 mois	40000 kms ou 20000 Km* ou 96 mois
<b>A CHAQUE PASSAGE CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE</b>									
Commandes (gaz, freins, électrique)	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Pression et état des pneumatiques	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Batterie (niveau et charge)	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Fonctionnement général (freinage, éclairage, suspensions avant-arrière, ...)	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Usure plaquettes de frein	V	V	V	V	V	V	V	V	V
<b>OPERATION TOUS MODELES</b>									
Bougie			C		C		C		C
Élément filtrant d'admission					C				C
Étanchéité circuit carburant (durits) (3), huile, frein, refroidissement	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Freins (liquide) (2)	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Niveau liquide de refroidissement (2)	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Propreté radiateur		V	V	V	V	V	V	V	V
Serrage boulonnerie	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Courroie de transmission (sauf K)		V	C	V	C	V	C	V	C
Galets		V	C	V	C	V	C	V	C
Articulation béquilles	G	G	G	G	G	C	G	G	G
Jeux et fonctionnement direction	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Filtre à essence*					C				C
Filtre à huile (cartouche)		C	C		C		C		C
Jeu de soupapes			V		V		V		V
Huile moteur	NIVEAU	C	C	C	C	C	C	C	C
Contrôle des mémoires inj et ABS (outil diagnostique)	V	V	V	V	V	V	V	V	V
<b>OPERATION COMPRESSEUR (modèle K)</b>									
Élément filtrant d'admission			V		C		V		C
Propreté échangeur		V	V	V	V	V	V	V	V
Courroie de transmission		C	C	C	C	C	C	C	C
Silencieux vanne de décharge		V	V	V	C	V	V	V	C
Durit d'air sous pression (3)		V	V	V	V	V	V	V	V
Niveau huile compresseur					V				V
Courroie d'entraînement compresseur (3)		V	C	V	C	V	C	V	C
Silentbloc de compresseur (3)			V		C		V		C
Etoile d'entraînement compresseur			V		V		V		V

Après 40 000 km, reprendre les opérations d'entretien à 5 000 km

V : Contrôler, nettoyer, régler, graisser ou remplacer si nécessaire

C : Changer

G : Nettoyer/graisser

(1) Utilisation intensive : effectuer ces entretiens si le véhicule est utilisé dans des conditions dites sévères : zones humides, poussiéreuse, de forte chaleur, en utilisation urbaine intensive (coursier, livreur, etc.),...

(\*) suivant modèle

(2) Remplacer tous les 2 ans

(3) Remplacer tous les 5 ans