



Satelis 125 cm³



Satelis Tous Modèles

- A éclairage tableau de bord
B Indicateur de feu de route
C Indicateur de niveau d'huile
D Indicateur de Clignotants
E Indicateur du niveau de carburant
F LED du système d'immobilisation
G indication de température
H témoin de réserve d'essence
I annonce de point mort (avec les changements de vitesse)
J témoin de pression d'huile
K horloge digitale
L contrôle EFI/TSDI
M contrôle ABS/PBS
N tachymètre
P Indicateur de point mort
R Indicateur de température extérieure
S contrôle ouverture de coffre
- 1) Alternateur
a : Bobine d'allumage (à l'intérieur)
b : Émetteur
c : Courant alternatif C
d : Batterie ROM de chargement
- 2) commutateurs d'allumage
3) CDI unité (+Steuerung pompe à huile électrique)
4) bobine d'allumage (tension)
5) antiparasite de bougie 5 K Ω
6) bougie 5 K Ω
7) alternateur – redresseurs
(a) : alternateur C.A.
(b) : Régulateur - redresseurs courant continu
- 8) mécanisme de commencement
9) la résistance aligne (avec un mécanisme de commencement)
6,7 Ω - 5W
10) commutateurs d'éclairage
11) de résistance (parallèlement au feu de route) 5,9 Ω - 30 W
12) interrupteur des feux de route
13) phares
14) feu arrière / feu de stop
15) batterie
16) garantie
17) avertisseur
18) bouton d'avertisseur
19) relais de clignotants
20) interrupteur clignotant
21) clignotants
22) analyse de combustible
23) commutateurs de feu de stop
24) relais de démarreur
25) bouton de démarrage
26) démarreur
27) limiteurs d'électricité
28) commutateurs de niveau d'huile
29) sondes thermométriques
- 30) Immo - bloc
31) antenne barrière emporter
32) feux de stationnement
33) éclairage de la plaque de police
34) commutateurs supports de côté
35) arrêt d'urgence (allumage)
36) commutateurs de point mort (avec le changement de vitesse)
37) commutateurs de pression d'huile
38) moteur du ventilateur
39) thermostats moteur de ventilateur
40) chauffage de carburateur électrique
41) alimentation en courant
42) commutateur « réserve »
43) Tachymètre
44) ouverture coffre
45) prise de courant de diagnostic
46) Injecteur d'air
47) Injecteur de combustible
48) vanne d'étranglement
49) sonde de pression de l'air
50) pompe d'alimentation
51) pompe à huile
52) unité d'ordinateur (UCE)
53) régulateurs de point mort
54) hauteurs et sonde de température de l'air
55) relais clignotant
56) relais de warning
57) relais ABS/PBS
58) relais de pompe d'essence
59) Interrupteur de warning
60) module ABS/PBS
61) relais de deconnexion de lumière (avec la mise en marche)
62) module de commande pompe à huile
63) soupape de réglage de pression (Compressor)
64) sonde de température de l'air (Compressor)
65) bouton de réglage habitacle
66) sonde température extérieure
67) commutateurs pour le contrôle ouverture de siège
68) ouvreur de siège (commande à distance)
69) Prise allume-cigare 12V
70) sonde Lambda
71) relais d'approvisionnement (serrure d'allumage)
72) de résistance ventilateur d'air/air radiateur
73) ventilateur de radiateur air/air
74) relais ventilateur de radiateur air/air
75) relais ventilateur de radiateur
76) relais unité d'injection



Couleurs des Câbles

BA	Blanc
BA / BE	Blanc / Bleu
BA / NR	Blanc / Noir
BC	Bleu Ciel
BE	Bleu
BE / NR	Bleu / Noir
GR	Gris
GR / BE	Gris / Bleu
GR / NR	Gris / Noir
GR / RG	Gris / Rouge
JN	Jaune
JN / BA	Jaune / Blanc
JN / BE	Jaune / Bleu
JN / NR	Jaune / Noir
JN / VE	Jaune / Vert
MC	Marron Clair
MF	Marron Foncé
MR	Marron
MR / BA	Marron / Blanc

NR	Noir
OR	Orange
OR / BA	Orange / Blanc
RG	Rouge
RG / BA	Rouge / Blanc
RG / JN	Rouge / Jaune
RG / NR	Rouge / Noir
RG / BE	Rouge / Bleu
RS	Rose
RS / BA	Rose / Blanc
VC	Vert Clair
VE	Vert
VE / BA	Vert / Blanc
VE / BE	Vert / Bleu
VE / NR	Vert / Noir
VI	Violet
VI / NR	Violet / Noir
VI / BA	Violet / Blanc