Feu Anti brouillard AV

Auteur | **Message**

satelis 45

Sujet: Feu Anti brouillard AV Aujourd'hui à 19:40

J'ai installé des feux anti brouillard AV sur le Sat

Voici le rendu,

j'ai donc installé 2 feux additionnels AV.

J'ai eu besoin de : 2 feux, 5m de câble rouge, 1 porte fusible avec fusible, 1 inter lumineux, des cosses.

L'idée : crée un nouveau faisceau directement au départ de la batterie avec un plus avant contact (pas la meilleur solution, mais celle que j'ai choisi) du coup il m'a fallu trouver un emplacement discret pour l'inter, qu'il ne soit pas visible de tous, dans le vide poche du guidon
Installer les 2 feux au dessus de la roue avant sous les 2 feux d'origine

Idée de câblage : départ de la batterie pour rejoindre l'interrupteur dans le vide poche du guidon, puis les feux, retour vers masse

Le démontage :
On commence par démonter la selle pour l'accès à la batterie,
Puis la trappe de réservoir pour l'accès dans le tunnel,
L'ouverture des aérateurs (l'avantage du 400, ce sont les aérateurs du tunnel, qui permettent le passage du câble sans démontage total du pont central)
Démontage du guidon pour l'interrupteur
Démontage du Y entre les phares
Démontage de la bulle (pour faciliter l'accès)

Passage du câble :

Je suis donc parti du guidon pour faire descendre le câble dans le tunnel jusqu'à l'aérateurs, puis jusqu'à la trappe a essence, avant de le remonter au niveau de la batterie,
L'autre bout de câble, part de l'inter vers les feux d'origine et passe à travers le garde boue au dessus de la roue avant

Branchement de l'inter au niveau du guidon

Pose des 2 feux avec les vis de fixation fournie, directement dans le carénage du scoot, raccordement en dérivation des feux

Pour la masse :
Partir des feux, remonter vers la vis de fixation du support de la bulle, gratter la peinture pour le bon contact, j'ai utilisé un cosse rondelle

Remontage de l'ensemble

_____
Satelis 400 Urban Noir Nacré

Feu Anti brouillard AV

Forum gratuit phpBB | Forum gratuit d'entraide | Contact | Signaler un abus